Wet Air Stone Saw



Index No.	Parts No.	Description	Index No.	Parts No.	Description
1	5M-130W01	Motor Housing	22	5M-130W22	Connect
2	5M-130W02	Handle	23	5N-130W23	Spray Head
3	30102	Spring Pin (3x24)	24	5M-130W24	Ball Valve
4	30104-18	Throttle Lever	25	5N-130W25	Rear Flange
5	5M-130W05	Valve Stem	26	5N-130W26	Front Flange
6	OR00200100	O-Ring (2x1)	27	5M-130W27	Nut (5/16-24)
7	5M-130W07	Screw(2) (M5x10)	28	5M-130W33	Screw(5) (M4x20)
8	5M-130W08	Spring	29	5M-130W29	Tube Fittings
9	5M-130W09	Rear Cover	30	5M-130W30	Guard
10	5M-130W10	Valve Plug	31	75-725145	Rubber Spacer
11	5M-130W11	Gasket	32	5D-6410R54	Steel Ball (10mm)
12	5M-130W12	Spacer	33	706109	O-Ring (14x1.8)
13	5M-130W13	Gasket	34	40317	Spring Pin (3x16)
14	5M-130W14	Rear End Plate	35	63062	Spring Pin (3x6)
15	5M-130W15	Rotor	36	0206013	Ball Bearing (629ZZ)
16	5M-130W16	Blade (6)	37	06003ZZ	Ball Bearing (6003zz)
17	5M-130W34	Screw(4) (M5x20)	38	OR01608204	O-Ring (16.8x2.4)
18	5M-130W18	Cylinder	39	AS000165	Screw(3) (M3x4)
19	5M-130W19	Front End Plate	*40	5N-130W35	Getter Blade (127x22mm)
20	5M-130W20	Screw(2) (M5x8)	41	5M-130W31	Spanner (19mm)
21	5M-130W21	Steel Plate	42	5M-130W32	Spanner (15mm)

*Optional parts

5N-130W-0001

10.30.2011